



Sensor de cuarto inteligente

# Guía de instalación rápida



# Introducción al sensor de cuarto inteligente Lennox

El sensor de cuarto inteligente Lennox es un sensor de equilibrio de temperatura del cuarto para el Termostato inteligente S40 Lennox. Le ayuda a marcar un entorno más perfecto al proporcionar lecturas exactas de temperatura y humedad al Termostato inteligente S40 Lennox e indicarle cómo equilibrar las temperaturas entre los cuartos donde se coloque el sensor.

Y no es tan solo un confort perfectamente equilibrado, también le ayuda a ahorrar energía. Cuando un cuarto está en uso, los sensores de ocupación mantienen su temperatura fijada. Cuando el cuarto no está en uso, los sensores la revierten a una temperatura más eficiente en cuanto a energía.

Este producto está diseñado para acoplarse con el Termostato inteligente S40 Lennox como parte de un sistema de confort para la casa con comunicación completa. El sensor de cuarto inteligente Lennox es discreto, completamente inalámbrico y, gracias a su versatilidad y portabilidad, se instala en minutos.

## Aproveche al máximo su sensor de cuarto inteligente Lennox

1. Instale la **aplicación Termostato inteligente de Lennox** la cual, conectada al Termostato inteligente S40 Lennox, le permite monitorear, controlar y equilibrar las temperaturas de los cuartos desde cualquier parte. Escanee el código QR para descargar la aplicación y ver videos instructivos.
2. Personalice su confort ajustando las configuraciones de participación de su sensor. Durante el momento más ocupado del día cuando su sensor de cuarto inteligente Lennox está activo, usted quizás desee que participen varios sensores; por ejemplo, uno en la sala y uno en la oficina.
3. Decida si prefiere que el sensor de ocupación esté encendido o apagado. Si decide apagarlo, las temperaturas se promediarán uniformemente entre el termostato principal y los sensores de cuarto inteligentes. Vaya a **Menú > Valores > Dispositivos** y busque el sensor que desea desactivar, seleccione el sensor y **"APÁGUELO"**.
  - **"APAGADO"** - Cuando la función de ocupación está APAGADA, el termostato siempre incluirá el sensor en la promediación de temperatura.
  - **"ENCENDIDO"** - Cuando la función de ocupación está ENCENDIDA, el termostato solo incluirá el sensor en la promediación de temperatura si el cuarto está ocupado.

La vida útil de dos años estimada de la batería se basa en el uso de baterías AA de litio únicamente.

Para información adicional de configuración, videos y de identificación y corrección de problemas, vaya a:  
[lennoxsmartertogether.com/help/index.html](http://lennoxsmartertogether.com/help/index.html)





## Páginas de apoyo



[lennoxsmartertogether.com/help/index.html](https://lennoxsmartertogether.com/help/index.html)

## Documentos en español/francés



[lennoxsmartertogether.com/Spanish-French.html](https://lennoxsmartertogether.com/Spanish-French.html)

Debido a nuestra política de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Impreso en EE. UU.

©2022 Lennox Industries,  
una compañía de Lennox International Inc.

LNXTC 05/22

